



1. Odpojte kontejner od stroje
2. Vyjměte první látkový filtr



3. Odpojte svorku vnitřního potrubí k vyjmutí látkového filtru
4. Odšroubujte šroub na svorce a uvolněte svorku



5. Vyměňte vnitřní potrubí z filtrů



6. Odstraňte další dva látkové filtry díky dvěma úchytkám



7. Vyměňte síťový koš a PPL filtr z oleje



8. Zkontrolujte, zda je olej čistý a dá se znovu použít



9. Pokud olej potřebuje vyměnit, vypusťte ho tímto ručním uzávěrem umístěným dole na kontejneru



10. Pokud olej vypouštíte úplně, naplňte nový olej dle indikátoru uvnitř kontejneru.